



Evolution und myTecnoalarm TCS Apps



Evolution und myTecnoalarm TCS Apps

Inhalt	
Anmeldung eines Tecnoalarm Accounts	S. 3
Logout-Vorgang	S. 7
Login-Vorgang	S. 8
Manuelle Konfiguration der Alarmzentrale	S. 11
Konfiguration der Alarmzentrale mit QR code	S. 15


Überprüfen Sie, dass die App auf ihrem Gerät installiert ist
Folgende Anweisungen gelten für beide Apps, Evolution und myTecnoalarm TCS

Anmeldung eines Tecnoalarm Accounts


1 - Öffnen Sie die App




2 - Öffnen Sie das Hamburger-Menü



3 - Tippen Sie auf **KONTO**




4 - Tippen Sie auf **HIER ANMELDEN**




Anmeldung eines Tecnoalarm Accounts


5 - Geben Sie ihre E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort, bestehend aus mindestens einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben und einem Sonderzeichen oder einer Zahl, ein




6 - Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen (das erste ist ein Pflichtfeld) und tippen Sie auf **ANMELDEN**



7 - Anmeldung erfolgreich, bestätigen Sie mit **OK**



8 - Kontrollieren Sie Ihr E-Mail-Postfach



Anmeldung eines Tecnoalarm Accounts


9 - Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, kontrollieren Sie den Spam-Ordner




10 - Öffnen Sie die E-Mail und bestätigen Sie die E-Mail-Adresse



11 - Mit einem Klick den Vorgang beenden




12 - Der Vorgang wurde erfolgreich beendet




Anmeldung eines Tecnoalarm Accounts


13 - In der App auf den Pfeil tippen, um zur Login-Seite zurückzukehren




14 - Geben Sie ihre E-Mail-Adresse und das bei der Anmeldung verwendete Passwort ein



15 - Tippen Sie auf LOGIN




16 - Tippen Sie auf OK




LOGOUT-Vorgang


1 - Öffnen Sie
das Hamburger-Menü,
um sich abzumelden




2 - Tippen Sie
auf **Konto**



3 - Überprüfen Sie die
E-Mail-Adresse des Accounts,
sie wird für den Login benötigt



4 - Tippen Sie
auf **Logout**
im Hamburger-Menü




5 - Bestätigen Sie
die Abmeldung
mit **JA**




LOGIN-Vorgang


1 - Öffnen Sie
die App und
das Hamburger-Menü



2 - Tippen Sie
auf **Konto**




3 - Geben Sie
Ihre Login-Daten ein
und tippen Sie auf **LOGIN**




LOGIN-Vorgang


4 - Bestätigen
Sie mit **OK**




5 - Tippen Sie
auf die Alarmzentrale



6 - Geben Sie Ihren Zugangscode
für die Alarmzentrale ein




7 - Tippen
Sie auf **OK**



LOGIN-Vorgang

8 - Wählen Sie die Optionen, die Sie aktivieren möchten, und tippen Sie auf **SPEICHERN UND SYNCHRONISIEREN**




9 - Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist



10 - Tippen Sie auf die Alarmzentrale




11 - Überprüfen Sie ihre korrekte Arbeitsweise




Manuelle Konfiguration der Alarmzentrale

Erforderliche Daten: Modell und Seriennummer der Alarmzentrale


1 - Tippen Sie auf +
um eine Alarmzentrale
hinzuzufügen



2 - Wählen Sie
das Modell
Ihrer Alarmzentrale



3 - Geben Sie
die Seriennummer
Ihrer Alarmzentrale ein




4 - Um den Aktivierungscode
anzufordern, tippen Sie auf
den Briefumschlag




Manuelle Konfiguration der Alarmzentrale


5 - Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie diese Kommunikation erhalten haben und tippen Sie auf **CODE ANFORDERN**




6 - Aktivierungscode gesendet, bestätigen Sie mit **OK** und kontrollieren Sie Ihr E-Mail-Postfach



7 - Kopieren Sie den in der E-Mail angegebenen Aktivierungscode
N.B. Wenn Sie die E-Mail nicht finden, kontrollieren Sie den Spam-Ordner




8 - Fügen Sie den Aktivierungscode ein




Manuelle Konfiguration der Alarmzentrale

9 - Geben Sie den
(für die Schar-/Unscharfschaltung
über Bedienteil verwendeten)
Zugangscode ein




10 - Tippen Sie auf
**SPEICHERN UND
SYNCHRONISIEREN**



11 - Warten Sie,
bis die Synchronisierung
der App mit der Alarmzentrale
beendet ist




12 - Vorgang erfolgreich beendet,
Alarmzentralenkonfiguration
wiederhergestellt



Manuelle Konfiguration der Alarmzentrale

13 - Überprüfen
Sie die korrekte
Arbeitsweise



Im Falle von Fehlern
oder Schwierigkeiten während
der Ausführung der Verfahren wenden
Sie sich an Ihren Errichter
für weiteren technischen Support.



Konfiguration der Alarmzentrale mit QR code



ERFASSEN SIE DEN QR CODE MIT IHREM GERÄT

